



RST TERREINREGELS

Houd er rekening mee dat er op de RST terminals containers op,- en overgeslagen worden middels zwaar materieel en dat er gevaarlijke stoffen aanwezig kunnen zijn. Betreden van het terrein geschiedt op eigen risico.

Houd de volgende algemene regels daarom **ALTIJD** in acht:



- ✓ Eenieder dient zich te confirmeren aan de regels en pictogrammen op o.a. de bebording.
- ✓ Eenieder dient in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs en/of ID-bewijs.
- ✓ Het dragen van veiligheidsschoenen, veiligheidsvest en veiligheidshelm zijn verplicht op de terminal, tenzij anders aangegeven.



- ✓ Bezoekers van de RST terminals dienen altijd voorgemeld te zijn door een medewerker van RST.
- ✓ U dient zich op verzoek van de beveiliging te identificeren. Houd een geldig legitimatiebewijs bij de hand.
- ✓ Toegang wordt uitsluitend verleend voor de periode en de aard van het bezoek.
- ✓ Het is verboden zich zonder geldige toegangspas op de RST terminals te bevinden.
- ✓ De beveiliging zal steekproefsgewijs visitaties uitvoeren.
- ✓ Een videobewakingsysteem is onderdeel van de beveiliging van de terminals
- ✓ Het is ten strengste verboden om zonder toestemming op de RST terminals te filmen of te fotograferen



- ✓ De regels volgens de wegverkeerswet zijn van toepassing op de RST terminals, tenzij anders aangegeven door RST:
In de operationele gebieden geldt een maximum snelheid van **15 km per uur**.
In gebieden tussen de Multitainers is dit 5 km per uur
Buiten de operationele gebieden geldt een maximum snelheid van 50 km per uur.
- ✓ Er geldt een algeheel inhaalverbod op de RST terminals.
- ✓ Op de RST terminals geldt een parkeerverbod, tenzij dit anders is aangegeven. Voor leveranciers van schepen zijn speciale parkeerplaatsen aanwezig.
- ✓ Wees bewust van het vrachtverkeer en het feit dat er gewerkt wordt met zwaar materieel. Houdt ten alle tijde oogcontact en wees bewust van het beperkte zicht van de chauffeurs (dode hoek).
- ✓ Vrachtwagens die containers komen laden of lossen wordt toegang verleend d.m.v. hun CargoCard.
- ✓ Het is chauffeurs **NIET TOEGESTAAN om bijrijders/2^e chauffeurs** de terreinen mee op te nemen, tenzij deze zijn voorgemeld bij de beveiliging.
- ✓ Tijdens het vervoer dienen containers en andere goederen gezekerd te zijn.



- ✓ Tijdens het laden/lossen chauffeurs **ALTIJD in het zicht van de kraanmachinist en/of carrierchauffeur**
- ✓ Het is verboden om op de RST terminals te roken dit is alleen toegestaan in de daarvoor aangewezen ruimtes.
- ✓ Open vuur is op de RST terminals verboden.
- ✓ Het gebruik, het onder invloed zijn als ook het bezit van en de handel in verdovende



RST TERREINREGELS

middelen en alcohol zijn verboden. RST hanteert een ADM beleid (Alcohol, Drugs Medicatie).



- ✓ Zonder toestemming van RST leidinggevend personeel mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd.
- ✓ Het is verboden om zich zonder toestemming in de operationele gebieden te bevinden.
- ✓ Respecteer afzettingen en markeringen.
- ✓ Het is verboden om zonder toestemming installaties en machines te bedienen of te betreden.
- ✓ Houd brandblusmiddelen, (nood)uitgangen en toegangen vrij.
- ✓ Houd de RST terminals schoon.
- ✓ Alle (bijna) incidenten (schades, lekkages, ongevallen etc) dienen gerapporteerd te worden aan het veiligheidsteam of het leidinggevend personeel van RST.



- ✓ Bij calamiteiten of ontruiming altijd de aanwijzingen opvolgen van het leidinggevend (BHV) personeel van RST.
- ✓ **BIJ NOOD OF CALAMITEITEN: 010-2942527**

A Ingang Reeweg

B Douane NDP

C Hoofdgebouw RST

D Technische Dienst Zone 10

E Technische Dienst Zone 8

F Chauffeurs Balie

1 Parkeren bezoekers hoofdgebouw RST

2 Parkeren bezoekers/leveranciers TD zone 8

3 Parkeren leveranciers schepen Zone 8

4 Parkeren bezoek/leveranciers Zone 9

5 Parkeren leveranciers schepen Zone 10

6 Parkeren bezoekers/leveranciers TD zone 10

